


LEVA PER BRACCIO OSCILLANTE



Con la leva staccare il braccio oscillante con barra di torsione sarà facile.

La leva garantisce un lavoro migliore perché in pochi secondi ti permetterà di staccare la testina conica e cilindrica di qualsiasi autoveicolo, mantenendo abbassato nella posizione voluta il braccio oscillante.

LEVA PER BRACCIO OSCILLANTE ART 620 16 70C